



Versión: 3

Pasos

1 Apertura con llave

- Inserte la llave en la cerradura.
- Gire el bombín 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Tire de la carcasa para abrir.

2 Apertura con código

- Introduzca el código (por defecto de fábrica, es el 000).
- Gire el bombín totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Tire de la carcasa para abrir.

*Para cerrar, coloque el bombín en la posición  y modifique la combinación para que no pueda abrirse.

*Si el código introducido no es el correcto, el bombín no girará.



3 Cambiar código

- Introduzca el código original (000).
- Gire el bombín totalmente en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Introducir nuevo código.
- Girar el bombín a la posición .

Compatibilidad

La cerradura DIGIKEY es compatible con racks FR4-CS.

Consultar previamente para su montaje en racks tipo:

- FR4-R
- FR4-R2R
- FR6
- FR7

La cerradura DIGIKEY con código de bloqueo permite su apertura tanto con llave convencional como con código de 3 dígitos.

Independientemente del código de bloqueo que se establezca, la cerradura puede abrirse con la llave suministrada.